




テレビのメーカー設定


例：パナソニックの地上デジタルテレビを設定するとき


1  **本機裏面の送信スイッチを「設定」にする**
「ビビビ……」と音が鳴り、機器選択ボタンが点滅します。

2  **テレビ選択ボタンを押す**
「ピッ！」と音が鳴り、テレビ選択ボタンが点滅します。

3  **数字ボタンで、ご使用の機器に対応する設定番号を入力する**
例：パナソニックの地上デジタルテレビ(11101)のときは、1、1、1、10、1の順で押します。ボタンを押すごとに「ピッ！」と音が鳴ります。

ご使用の機器の設定番号は、右の表で確認してください。番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

4  **決定ボタンを押す**
「ピー！」と音が長く鳴り、約2秒後に「ビビビ……」と音が鳴りはじめます。
• 設定番号表にない番号を入力した場合は「ピピピ」と音が鳴ります。このときは、手順②から操作しなおしてください。

5  **本機裏面の送信スイッチを「送信」にする**
「ビビビ……」と鳴っていた音が止まります。

6 **リモコンを操作して正しく動作するか確認する**

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順③で入力する番号を変えてください。同じメーカーの機器の設定番号を変えるときは、手順③で右の表の設定番号のうち、下2けたのみ入力すれば、変えることができます。
• どの番号でも正しく動作しない場合は、お使いの機器のリモコン信号を記憶させて本機をご利用ください。

テレビのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号			
	地上・BS・110度CSデジタル対応テレビ	BS・110度CSデジタル対応テレビ	BSデジタル対応テレビ	アナログテレビ
ビクター	01101	01101	01101	01102
サンヨー	02101	02101、02102、02103	02102、02103	02104、02105
シャープ	03101、03102	03103	03103	03104、03105
ソニー	05101、05102、05103、05104	05105	05105	05106、05107、05108
東芝	06101、06102、06104	06101、06103	06101、06103	06105
パイオニア	08101、08102	08103	08103	08104
日立	09101、09102、09103	09104	09104、09105	09106、09107、09108、09109、09110、09111
フナイ	—	—	—	10101、10102
パナソニック (松下)	11101	11102	11102	11103、11104、11105
三菱	12101	12101	12101	12102、12103、12104
アイワ	—	—	—	13101、13102、13103、13104、13105
サムスン (SAMSUNG)	—	—	—	14101、14102、14103、14104
LG	—	—	—	15101、15102、15103
DAEWOO (DACUS)	—	—	—	16101、16102、16103

- ・ビクターのD-ILAプロジェクターの設定番号は「01103」です。
- ・アイワのスカパーチューナー内蔵テレビの設定番号は「13105」です。
- ・HDMIリンク対応テレビの設定番号は、シャープ「03101」、「03102」、ソニー「05102」(BD3用)、「05103」(BD2用)、東芝「06101」、パイオニア「08101」、パナソニック(松下)「11101」、三菱「12101」です。

ご注意

- ・リモコン信号を記憶済みのボタンには、メーカー設定をしても、記憶した内容が残ります。
メーカー設定の内容を優先したいときは、記憶内容を消去してからメーカー設定を行なってください。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください。

設定番号: