




＜設定方法＞

1. 『テレビ/STB切換スイッチ』を『テレビ』側に切り換える。




2. 『テレビ 電源』ボタンを押したまま、
下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び
順番に押す。

※工場出荷時は、パナソニック(新1)に設定されています。

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	①と①	SONY(2)	③と⑥	三洋(1)	⑥と①
パナソニック(新2)	①と②	パイオニア	④と①	三洋(2)	⑥と②
パナソニック(旧)	①と③	シャープ(1)	④と⑤	NEC(1)	⑥と⑤
ビクター	②と①	シャープ(2)	④と⑥	NEC(2)	⑥と⑥
東芝	②と⑤	シャープ(3)	④と⑦	AIWA	⑦と①
日立(1)	③と①	三菱(1)	⑤と①	FUNAI	⑦と②
日立(2)	③と②	三菱(2)	⑤と②	—	—
SONY(1)	③と⑤	富士通ゼネラル(1)	⑤と⑤	—	—

3. 『テレビ/STB切換スイッチ』を『STB』側に切り換える。



＜補足＞

- ・同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- ・接続したテレビにリモコン機能が無い場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- ・電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- ・一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。