



＜設定方法＞

1. 『テレビ/STB切換スイッチ』を『テレビ』側に切り換える。



2. 『テレビ 電源』ボタンを押したまま、
下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び
順番に押す。

※工場出荷時は、パナソニック(新1)に設定されています。

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	①と①	SONY(1)	③と⑤	富士通ゼネラル(2)	⑤と⑥
パナソニック(新2)	①と②	SONY(2)	③と⑥	三洋(1)	⑥と①
パナソニック(旧)	①と③	パイオニア	④と①	三洋(2)	⑥と②
パナソニック(新3)	①と④	シャープ(1)	④と⑤	NEC(1)	⑥と⑤
パナソニック(新4)	①と⑤	シャープ(2)	④と⑥	NEC(2)	⑥と⑥
ビクター	②と①	シャープ(3)	④と⑦	AIWA	⑦と①
東芝	②と⑤	三菱(1)	⑤と①	FUNAI	⑦と②
日立(1)	③と①	三菱(2)	⑤と②	—	—
日立(2)	③と②	富士通ゼネラル(1)	⑤と⑤	—	—

※ベスト電器製TV(e-BEST)は、NECメーカー(1)設定で利用可能な場合があります。

※LG製は、⑤③で利用可能な場合があります。

※DXアンテナは、⑤②・⑤③・⑤④のいずれかで利用可能な場合があります。

3. 『テレビ/STB切換スイッチ』を『STB』側に切り換える。



＜補足＞

- ・同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- ・接続したテレビにリモコン機能が無い場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- ・電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- ・一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- ・パナソニック製テレビの場合、パナソニック(新3)またはパナソニック(新4)に設定すると、『TV入力切換』を押すことで入力の切り換えおよびテレビの放送に切り換えができます。切り換えることができない場合やテレビの放送に切り換えたくない場合は、パナソニック(新1)、パナソニック(新2)、パナソニック(旧)のいずれかに設定してください。