



<設定方法>

1. 『テレビ/STB切換スイッチ』を『テレビ』側に切り換える。



2. 『テレビ 電源』ボタンを押したまま、
下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び
順番に押す。

※工場出荷時は、パナソニック(新1)に設定されています。

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	①と①	日立(6)	⑨と②	富士通ゼネラル(1)	⑤と⑤
パナソニック(新2)	①と②	SONY(1)	③と⑤	富士通ゼネラル(2)	⑤と⑥
パナソニック(旧)	①と③	SONY(2)	③と⑥	三洋(1)	⑥と①
パナソニック(新3)	①と④	パイオニア	④と①	三洋(2)	⑥と②
パナソニック(新4)	①と⑤	シャープ(1)	④と⑤	三洋(3)	⑥と③
ビクター	②と①	シャープ(2)	④と⑥	三洋(4)	⑥と④
東芝	②と⑤	シャープ(3)	④と⑦	NEC(1)	⑥と⑤
日立(1)	③と①	シャープ(4)	④と⑧	NEC(2)	⑥と⑥
日立(2)	③と②	三菱(1)	⑤と①	AIWA	⑦と①
日立(3)	③と③	三菱(2)	⑤と②	FUNAI	⑦と②
日立(4)	③と④	三菱(3)	⑤と③	—	—
日立(5)	⑨と①	三菱(4)	⑤と④	—	—

3. 『テレビ/STB切換スイッチ』を『STB』側に切り換える。



<補足>

- ・同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- ・接続したテレビにリモコン機能が無い場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- ・電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- ・一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- ・パナソニック製テレビの場合、パナソニック(新3)またはパナソニック(新4)に設定すると、『TV入力切換』を押すことで入力の切り換えおよびテレビの放送に切り換えができます。切り換えることができない場合やテレビの放送に切り換えたくない場合は、パナソニック(新1)、パナソニック(新2)、パナソニック(旧)のいずれかに設定してください。