



<設定方法>

『テレビ 電源』ボタンを押したまま、
下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び
順番に押す。

※工場出荷時は、パナソニック(新1)に設定されています。

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	①と①	パイオニア	④と①	三洋(4)	⑥と④
パナソニック(新2)	①と②	シャープ(1)	④と⑤	NEC(1)	⑥と⑤
パナソニック(旧)	①と③	シャープ(2)	④と⑥	NEC(2)	⑥と⑥
パナソニック(新3)	①と④	シャープ(3)	④と⑦	AIWA	⑦と①
パナソニック(新4)	①と⑤	三菱(1)	⑤と①	FUNAI	⑦と②
ビクター	②と①	三菱(2)	⑤と②	LG	⑦と③
東芝	②と⑤	三菱(3)	⑤と③	オリオン(1)	⑦と④
日立(1)	③と①	三菱(4)	⑤と④	オリオン(2)	⑦と⑤
日立(2)	③と②	富士通ゼネラル(1)	⑤と⑤	オリオン(3)	⑦と⑥
日立(3)	③と③	富士通ゼネラル(2)	⑤と⑥	ハイセンス(1)	⑦と⑦
日立(4)	③と④	三洋(1)	⑥と①	ハイセンス(2)	⑦と⑧
SONY(1)	③と⑤	三洋(2)	⑥と②	ハイセンス(3)	⑦と⑨
SONY(2)	③と⑥	三洋(3)	⑥と③	EPSON	⑧と①

※表内の赤字箇所は700PW用リモコンでのみ設定可能なメーカーです。

<補足>

- ・同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- ・接続したテレビにリモコン機能が無い場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- ・電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- ・一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- ・パナソニック製テレビの場合、パナソニック(新3)またはパナソニック(新4)に設定すると、『TV入力切換』を押すことで入力の切り換えおよびテレビの放送に切り換えができます。切り換えることができない場合やテレビの放送に切り換えたくない場合は、パナソニック(新1)、パナソニック(新2)、パナソニック(旧)のいずれかに設定してください。