

■スマートテレビBOX



<設定方法>

『TV 電源』ボタンを押したまま、
下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び
順番に押す。

※工場出荷時は、パナソニック(新1)に設定されています。

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	①と①	SONY(1)	③と⑤	富士通ゼネラル(2)	⑤と⑥
パナソニック(新2)	①と②	SONY(2)	③と⑥	三洋(1)	⑥と①
パナソニック(旧)	①と③	パイオニア	④と①	三洋(2)	⑥と②
パナソニック(新3)	①と④	シャープ(1)	④と⑤	三洋(3)	⑥と③
パナソニック(新4)	①と⑤	シャープ(2)	④と⑥	三洋(4)	⑥と④
ビクター	②と①	シャープ(3)	④と⑦	NEC(1)	⑥と⑤
東芝	②と⑤	三菱(1)	⑤と①	NEC(2)	⑥と⑥
日立(1)	③と①	三菱(2)	⑤と②	AIWA	⑦と①
日立(2)	③と②	三菱(3)	⑤と③	FUNAI	⑦と②
日立(3)	③と③	三菱(4)	⑤と④	—	—
日立(4)	③と④	富士通ゼネラル(1)	⑤と⑤	—	—