

お好み選局の方法

「TZ-DCH9810」「TZ-BDT910P」「TZ-BDT920PW」
をお使いの方



TZ-DCH9810は
ふたの内側に
ボタンがあります。

- 1 CATVの番組を見ているときに **お好み選局** を押す
- 2 **S** ボタンを押す
- 3 画面に設定画面が表示
されますので〔▲〕〔▼〕で
「登録」を選び、決定を押す。
- 4 〔◀〕〔▶〕で「はい」を
選び、「決定」を押す

LOGO	C	500	XXXXXXXX
LOGO	C	200	XXXXXXXX
LOGO	C	300	XXXXXXXX
LOGO	地上D	011	XXXXXXXX
LOGO	地上D	021	XXXXXXXX
LOGO	地上D	111	XXXXXXXX
LOGO	BS	108	XXXXXXXX

■設定したチャンネルを削除するとき

- 1 **お好み選局** を押す
- 2 〔▲〕〔▼〕で取り消したい放送局を選び、**S** ボタンを押す
- 3 〔▲〕〔▼〕で「取消」を選び、「決定」を押す。
- 4 〔◀〕〔▶〕で「はい」を選び、「決定」を押す

①※リモコンの
■から■への登録は、
「操作一覧」▶
▶「その他の機能へ」
▶「放送設定」
▶「設置設定」
▶「チャンネル設定」
よりご登録いただけ
ます。