

お好み選局の方法

「TZ-LS300P」「TZ-HDW600P」「TZ-HDW610P」
「TZ-HDT620PW」「TZ-HXT700PW」をお使いの方



- 1 CATVの番組を見ているときに **お好み選局** を押す
- 2 **▲▼◀▶** で登録したいボタンの番号に表示を合わせて **緑** を押す
- 3 **▲▼◀▶** で登録したいチャンネルを選び、**決定** を押す

■設定したチャンネルを削除するとき
▲▼◀▶ で削除したいチャンネルを選び **黄** を押し、**◀** で「はい」を選び、**決定** を押す

<お好み設定画面>

お好み設定 CATV		
1/3ページ		
1 101	2 102	3 103
LOGO	LOGO	LOGO
4 141	5 151	6 161
LOGO	LOGO	LOGO
7 171	8 181	9 191
LOGO	LOGO	LOGO
10 200	11 211	12 222
LOGO	LOGO	LOGO

(1)~(12)選局
■前へ 〇次へ 〇登録 〇削除

チャンネル一覧

101	〇〇TV
102	〇〇TV
103	〇〇TV
105	〇〇TV
107	〇〇TV
121	〇〇TV
125	〇〇TV
126	〇〇TV
135	〇〇TV
136	〇〇TV
145	〇〇TV
148	〇〇TV