

お好み選局の方法

「TZ-DCH820」「TZ-DCH2810」をお使いの方



TZ-DCH2810は
ふたの内側に
お好み選局
ボタンがあります。

1 CATVの番組を見ているときに を
約3秒間押しして「お好み設定」画面にする

<お好み設定画面>

お好み設定 CATV			101 LOGO					
1/3ページ			2/3ページ			3/3ページ		
1]101 LOGO	2]102 LOGO	3]103 LOGO	1]	2]	3]	1]	2]910 LOGO	3]
4]141 LOGO	5]151 LOGO	6]161 LOGO	4]744 LOGO	5]755 LOGO	6]766 LOGO	4]	5]	6]
7]171 LOGO	8]181 LOGO	9]191 LOGO	7]777 LOGO	8]780 LOGO	9]	7]	8]	9]
10]200 LOGO	11]201 LOGO	12]202 LOGO	10]800 LOGO	11]	12]	10]	11]	12]

▲▼▶ 選択 決定 登録 お好み選局1秒押し削除

2 [▲][▼][◀][▶]で登録したい場所を選び、
 を押す

● 受信中のチャンネルが選んだ場所に登録されます。

■ 設定したチャンネルを削除するとき

[▲][▼][◀][▶]で選び ボタンを1秒以上押す。