

<設定方法>

『テレビ 電源』ボタンを押したまま、
下表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び
順番に押す。

※工場出荷時は、パナソニック(新1)に設定されています。



テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	①と①	パイオニア	④と①	三洋(4)	⑥と④
パナソニック(新2)	①と②	シャープ(1)	④と⑤	NEC(1)	⑥と⑤
パナソニック(旧)	①と③	シャープ(2)	④と⑥	NEC(2)	⑥と⑥
パナソニック(新3)	①と④	シャープ(3)	④と⑦	AIWA	⑦と①
パナソニック(新4)	①と⑤	シャープ(4)	④と⑧	FUNAI(1)	⑦と②
ビクター	②と①	三菱(1)	⑤と①	LG	⑦と③
東芝(1)	②と⑤	三菱(2)	⑤と②	オリオン(1)	⑦と④
東芝(2)	②と⑥	三菱(3)	⑤と③	オリオン(2)	⑦と⑤
日立(1)	③と①	三菱(4)	⑤と④	オリオン(3)	⑦と⑥
日立(2)	③と②	富士通ゼネラル(1)	⑤と⑤	ハイセンス(1)	⑦と⑦
日立(3)	③と③	富士通ゼネラル(2)	⑤と⑥	ハイセンス(2)	⑦と⑧
日立(4)	③と④	三洋(1)	⑥と①	ハイセンス(3)	⑦と⑨
SONY(1)	③と⑤	三洋(2)	⑥と②	EPSON	⑧と①
SONY(2)	③と⑥	三洋(3)	⑥と③	FUNAI(2)	⑧と②

<補足>

- ・各メーカーの仕様により、専用リモコンがないと操作ができなかったり、動作しないボタンがある場合があります。
- ・設定が複数あるテレビメーカーの場合、順に設定を行い、テレビが操作できる設定に合わせてください。
- ・接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- ・電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- ・一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- ・パナソニック製テレビの場合、パナソニック(新3)またはパナソニック(新4)に設定すると、『テレビ 入力切換』を押すことで入力の切り換えおよびテレビの放送に切り換えができます。切り換えることができない場合は、パナソニック(新1)、パナソニック(新2)、パナソニック(旧)のいずれかに設定してください。