内蔵メモリーから携帯電話に曲を録音(移動)する

内蔵メモリーから携帯電話に録音(移動)できる音楽ファイルは、WMAファイルのみです。お使いの携帯電話がWMAファ イルの再生に対応しているかどうか、取扱説明書に添付の「本機の対応携帯電話機種一覧」で確認してください。 著作権保護機能付きのWMAファイル(WMA-DRM)は録音(移動)できません。 携帯電話から内蔵メモリーへ曲を録音(移動)することはできません。 本機の接続モードを「オート」にします。



詳しくは、携帯電話に付属の取扱説明書をご 覧ください。

2 携帯電話を接続する

MTP

表示窓に「MTP」が表示されます。

• 録音先を選ぶことはできません。

3

MEMORY

本機のソース(音源)を「MEMORY」にする



[■]を押して、再生を停止させます。

ソース(音源)を内蔵メモリーにする

メニューから録音(移動)する曲やアルバムを選ぶ



5 [USB REC]を押す ② スナップショット ③ MEMORY REC ③ USB REC ④ MD REC	 「MEM・USB間の録音は移動になります OK」が表示されたら、[決定]を押します。
6 録音(移動)する曲やアルバムを確認する	 ・録音曲選択画面で、リモコンのボタンを 使って、録音(移動)する曲やアルバムを 修正できます。 () で選び、ご設定します。
7 [USB REC]を押す ③ スナップショット ④ MEMORY REC ④ USB REC ④ MD REC	• [決定] を押しても、録音が始まります。
録音(移動)画面が表示され、録音(移動)が始まります。	・ 録音(移動)を途中でやめるときは、【■】 を押します。

8 「移動が終了しました OK」と表示されたら、 [決定]を押す