音楽CDから音楽ファイルをパソコンに取り込む

- パソコン上でWindows Media Player11を起動させます
 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Player」をクリックすると Windows Media Player11が起動し、ウインドウが表示されます。
- 2 取込みオプションを設定します
- ・「取込み」-「その他のオプション」をクリックします。

计规制 表示性	黄生的 フールロ	N\$769	Concession of the	1344E	- 215		
9 2	244	- নাটন	1005	1994		1 In manual \$372.0-5	
は、電車・ディスロがありませんの) ○ ディスロがありませんが、121 つうけん		形式(D) 日本レートの)				目・目	
		CD が持入されたときに自然的に見たこともを開たする(2) またいことのできまり出す(2)				27.44	
			TOBOTISEDO. D. Larcolona 780				
				Bream	1111	34 A 1/5 Fa	

「オプション」画面の「音楽の取り込み」タブをクリックします。
 必要に応じて設定を変更してください。設定を変更しない場合は初期設定で取り込みます。

オプション							
ブラグイン ブライバシー セキュリティ ファイルの種類 DVD ネットワーク ブレーヤー 音楽の取り込み デバイス 書き込み パフォーマンス ライブラリ							
音楽を保存する場所を指定し、取り込みの設定を変更します。							
取り込んだ音楽を保存する場所 C:¥Documents and Settings¥avshinpo¥My Documents¥M Music 2 ファイル名(N)							
取り込みの設定							
Windows Media オーディオ 3							
 ■ 4000×00/2首架をは未渡するいと ■ C = P51L(2)はする情報を ■ C D が挿入されたときに取り込みを開始する(E) 表示します ● [取り込み] タブでのみ(Q) ● 常に(L) ■ mのしませ(つ) 							
音質(U): 最小 サイズ							
オンラインで形式を比較							
OK キャンセル 適用(A) ヘルプ							

<初期設定>

1.保存先	「ミュージック」フォルダ			
<mark>2</mark> ファイル名	トラック番号、曲のタイトル(例01曲			
の付け方	名.wma)			
3.形式*	Windows Media オーディオ(WMA)			
4.音質	128kbps (ビットレートを高くすると、音			
	質はよくなりますが、本機の収録曲数			
	は減ります)			

形式で選べるWMA PRO,WMAロスレスには対応して いません。

- 3 「取り込み」タブをクリックします
- 4 CDをパソコンにセットして音楽CDの内容を表示させます
 - ・予めインターネットに接続しておくとトラック情報(曲名、アーティスト名など)が取得できます。最新の曲やデータベースにない楽曲は表示されません。
- 5 「取り込みの開始」ボタンをクリックします。
 - 取り込みたくないトラックがある場合はレ点を外します。外したいトラックの横にあるレ点(A)の上でクリックする
 とレ点が外れます。同じ場所でもう一度クリックするとレ点が付きます。
 全てのレ点を外す場合はBをクリック
 する。全てレ点を付ける場合は同じ場所でもう一度クリックします。



・取り込みを中止したいときは「取り込みの中止」ボタンをクリックします。



はじめて取り込む場合のみ次の表示がされます。



パソコンから本機に音楽ファイルを転送します

- 1 本機の電源を切り、付属のUSBケーブルで本機とパソコンを接続します
- パソコンに本機を接続するときは、パソコンが起動していることを確認してから接続してください。
 接続が完了すると、本機の表示窓に「READY」または「USB Connected」と 表示されます。
- 2 パソコンにて次の画面になりますが、「×」または「キャンセル」で画面を閉じます

Windows XPのとき Windows Vistaのとき JVC_XA (E:) × 自動再生 00 X このディスクまたはデバイスには、複数の種類のコンテンツが含まれています。 JVC_XA (E:) Windows が実行する動作を選んでください。 * 混在したコンテンツ のオプション ジンピュータにあるフォルダに画像をコピーする Microsoft スキャナとカメラ ウィザード使用 再生 -Windows Media Player使用 イメージのスライド ショーを表示する Windows ピクチャと FAX ビューア使用 画像の取り込み -Windows 使用 画像を印刷する 写真の印刷ウィザード使用 **画像の表示** -Windows使用 **画像の表示** -Windows Media Center使用 フォルダを開いてファイルを表示する エクスプローラ使用 全般のオプション 何もしない フォルダを開いてファイルを表示 ーエクスプローラ使用 -キャンセル OK コントロールパネルで自動再生の既定を設定します

3 次の画面で同期を選びます。

デバイスの設定」画面で接続デバイスが正しければ 「完了」をクリックします。この画面ははじめて接続した とき、または他のパソコンに接続して同じ画面で「完 了」を実行したときのみ表示されます。

XA-MP51/MP101 のとき





4 ファイルを転送します

- ・ 「同期」画面で転送したい曲を選び「同期リスト」
- にドラッグアンドドロップします。
- ・ 同期の開始」をクリックします。
- ・選択した音楽ファイルが本機に転送されます。
- ・ 転送を中止するときは「同期の中止」ボタンをクリックします



5 転送の終了を確認した後、画面下のタスクバーより「ハードウェアの安全な取り外し」を行い、本体(USB) をパソコンから抜きます



XA - MP / E / Fシリーズ の録音の制約について

WindowsMediaPlayer11を初期設定まま使用すると、本機内に複数の階層とフォルダが作成されます。

(アーティスト名、アルバム名、のフォルダがそれぞれ作成され、ナビゲートモードでのアルバム選択や選曲が 簡単に行えます)

通常は初期設定の状態で使いますが、自動的に多くのフォルダが作成されますので、本機で管理できるフォル ダ数(50個)超えてしまうことがあります。このため、超えそうな場合は「デバイスにフォルダ階層を作成する」の チェックを外します。自動的にフォルダ作成しないため、ジャンルや名前を付けた新規フォルダを作成してファイ ルの整理をします。

・「同期」-「その他のオプション」をクリック

・「デバイス」-「プロパティ」から「XA-MP51/101」を選ぶ XA-MP51/MP101 のとき



・「デバイスにフォルダ階層を作成する」のチェックを外します。



